



23724-85
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23724-85

Издание официальное

Цена 20 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ



РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности, СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

Я. Ф. Чередиченко, Н. В. Попова, С. Г. Гольдштейн, В. З. Ильченко,
И. Н. Кухтенко, В. Л. Снакина

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559

КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

Технические условия

The shoe lasts, Technical requirements

ГОСТ
23724—85Взамен
ГОСТ 23724—79

ОКП 88 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559 срок действия установлен

с 01.07.86

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на колодки метрической нумерации, предназначенные для производства спортивной обуви.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Номер колодки должен соответствовать длине стопы, выраженной в миллиметрах.

1.2. Колодки должны изготавливаться для следующих половозрастных групп: дошкольной I подгруппы, дошкольной II подгруппы, школьной, мальчиковой, женской, мужской.

1.3. Распределение номеров колодок по половозрастным группам при интервале между смежными номерами по длине 5 мм должно соответствовать указанному в табл. 1, при интервале между смежными номерами по длине 7,5 мм — табл. 2.

1.3.1. Школьная группа (б) распространяется на обувные колодки для школьников-мальчиков и школьников-девочек.

1.4. Полнота колодок должна определяться обхватом в сечении 0,68/0,72 длины стопы.

1.4.1. Колодки для всех видов и половозрастных групп спортивной обуви изготавливают в трех полнотах: узкой, средней и широкой. Исходная полнота — средняя.

1.5. Интервал между смежными полнотами должен быть: для дошкольной группы колодок — 6 мм, для остальных групп — 8 мм.

Таблица 1

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
2	Дошкольная I подгруппы	145, 150, 155, 160, 165	150
3	Дошкольная II подгруппы	170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	180
6	Школьная	205, 210, 215	210
7	Мальчи́ковая	220, 225, 230, 235, 240, 245	240
8	Женская	220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280	240
9	Мужская	250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315	270

Таблица 2

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
6	Школьная	202, 210, 217	210
7	Мальчи́ковая	225, 232, 240, 247	240
8	Женская	225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277	240
9	Мужская	255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307, 315	270

Примечания:

1. При измерении длины следа колодки величины до 0,5 мм включительно округляют в меньшую сторону, более 0,5 мм — в большую сторону.

2. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать колодки для дошкольной I подгруппы гимнастической обуви номеров: 120, 125, 130, 135, 140 и колодки для дошкольной I подгруппы обуви для фигурного катания на коньках номеров: 135, 140; колодки для мужской обуви для классической борьбы номеров: 225, 230, 235, 240, 245; колодки для мужской обуви для борьбы самбо номеров: 235, 240, 245.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Колодки для спортивной обуви должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Колодки узкой, средней и широкой полнот должны изготавливаться с унифицированным следом по средней полноте.

2.3. Классификация колодок для спортивной обуви половозрастных групп: 9 — мужская, 8 — женская, 7 — мальчи́ковая, 6 — школьная, 3 — дошкольная II подгруппы, 2 — дошкольная I подгруппы должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Классификация колодок для спортивной обуви

Назначение спортивной обуви	Номера полноростных групп колодок	Интервал между смежными номерами по длине, мм
1. Лыжная, для санного спорта для:		
1.1 катания на лыжах	9, 8, 7, 6, 3	7,5; 5*
1.2 скоростного бега на лыжах	9, 8, 7, 6	7,5
1.3 горнолыжная и лыжнопрыжковая	9, 8, 7, 6	7,5
1.4 санного спорта и бобслея	9, 8, 7	5
2. Коньковая для:		
2.1 катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
2.2 фигурного катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
2.3 хоккея с шайбой	9, 7, 6, 3	5
2.4 скоростного бега на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
2.5 хоккея с мячом	9, 7, 6	5
3. Штангистская, борцовская, боксерская, стрелковая для:		
3.1 бокса	9, 7, 6	5; 7,5
3.2 классической борьбы	9, 7, 6	5
3.3 вольной борьбы и самбо	9, 7, 6	5
3.4 тяжелой атлетики	9, 7	5; 7,5
3.5 национальных видов борьбы	9, 7, 6	5
3.6 стрельбы из пистолета и винтовки	9, 8, 7	5
3.7 парашютного спорта	9, 8, 7	5
4. Легкоатлетическая и для водных видов спорта для:		
4.1 бега на короткие дистанции и прыжков в высоту	9, 8, 7, 6	5
4.2 бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями, прыжков в длину, прыжков с шестом, тройных прыжков	9, 8, 7, 6	5
4.3 метания и толкания	9, 8, 7, 6	5
4.4 спортивной ходьбы и марафонского бега	9, 7	5; 7,5
4.5 гребли	9, 8, 7	5
4.6 ларусного спорта	9, 8, 7	5
4.7 виндсерфинга	9, 8, 7	5
5. Туристская и альпинистская для:		
5.1 зимних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
5.2 летних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
5.3 высокогорных восхождений и скалолазания	9, 8, 7	5; 7,5
5.4 альпинизма	9, 8, 7	5; 7,5
6. Кроссовая, теннисная, для ручного мяча, фехтования, спортивного ориентирования для:		
6.1 кросса, спортивного ориентирования	9, 8, 7, 6	5; 7,5
6.2 активного отдыха	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
6.3 ручного мяча, баскетбола	9, 8, 7, 6	5; 7,5

Назначение спортивной обуви	Номера половозрастных групп колодок	Интервал между смежными номерами по длине, мм
6.4. волейбола, тенниса, бадминтона	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
6.5. фехтования	9, 8, 7	5; 7,5
7. Футбольная, для регби, хоккея на траве для:		
7.1. футбола	9, 7, 6	5
7.2. регби	9, 7	5
7.3. хоккея на траве	9, 8, 7, 6	5
7.4. минифутбола	9, 7, 6	5
8. Велосипедная, для авто-, мото-спорта и конного спорта для:		
8.1. велогонок на треке, шоссе	9, 8, 7, 6	5
8.2. мотогонок, мотоболла	9, 7, 6	5
8.3. конного спорта	9, 8, 7	5
8.4. авторалли, картинга	9, 7, 6	5, 7,5
9. Гимнастическая, акробатическая для:		
9.1. спортивной гимнастики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.2. акробатики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.3. художественной гимнастики	8, 6, 3, 2	5

* Интервал между смежными номерами колодок по длине 5 мм относится только к группе 3.

2.4. Основные измерения колодок должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

2.5. Колодки для спортивной обуви по применяемым материалам, конструкции, технологическому назначению, качеству изготовления должны соответствовать требованиям ГОСТ 3927—75.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 3927—75.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Методы испытаний — по ГОСТ 3927—75.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 3927—75.

5.2. Фасоны колодок должны обозначаться индексами, указанными в обязательном приложении 2.

5.3. Полноту колодок для спортивной обуви обозначают буквами и дополнительно отмечают цветной полоской шириной 10 мм на гребне и боковой поверхности по периметру установочной площадки колодки соответственно:

У — узкая — синий цвет;

С — средняя — не окрашивать;

Ш — широкая — красный цвет.

Краска должна быть гидротермостойкой.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 3927—75.

Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	253	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	253	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	235	242,5	250	257,5	265	272,5	280	287,5		
Ширина стельки в сечениях:										
0,18	55	56	57	58	59	60	61	62		
0,68	75,5	77	78,5	80	81,5	83	84,5	86		
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях:										
0,55	231	235	239	243	247	251	255	259		
0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241	245		
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях:										
0,55	239	243	247	251	255	259	263	267		
0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249	253		
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях:										
0,55	247	251	255	259	263	267	271	275		
0,72/0,68	233	237	241	245	249	253	257	261		

Измерения колодок для лыжной (магания на лыжах) школьной и мальчиковой обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьная				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52	53	54	55	56	57	58	
	71,0	72,5	74,0	75,5	77,0	78,5	80,0	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	219	223	227	231	235	239	243	
	205	209	213	217	221	225	229	
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	
	213	217	221	225	229	233	237	
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	
	221	225	229	233	237	241	245	

Таблица 4
Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) дощковой обуви II подгруппы
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Номера колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210	180	185	190	195	200	205	210
Шарнира стельки в сечениях: 0,18 0,68	43,5	44,2	45,0	45,7	46,5	47,2	48,0	43,5	44,2	45,0	45,7	46,5	47,2	48,0
	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
Узкая полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	183	185	189	192	195	198	201	183	185	189	192	195	198	201
	172	175	178	181	184	187	190	172	175	178	181	184	187	190
Средняя полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	191	194	197	200	203	206	209	191	194	197	200	203	206	209
	180	183	186	189	192	195	198	180	183	186	189	192	195	198
Широкая полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	190	202	205	208	211	214	217	190	202	205	208	211	214	217
	188	191	194	197	200	203	206	188	191	194	197	200	203	206

Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) мужской обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	
	78,0	79,5	81,0	82,5	84,0	85,5	87,0	88,5	90,0	
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,85 0,72/0,68	234	238	242	246	250	254	258	262	266	
	225	229	233	237	241	245	249	253	257	
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,69	242	246	250	254	258	262	266	270	274	
	233	237	241	245	249	253	257	261	265	
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250	254	258	262	266	270	274	278	282	
	241	245	249	253	257	261	265	269	273	

Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	255	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях:										
0,18	53	54	55	56	57	58	59	60		
0,68	72,0	73,5	75,0	76,5	78,0	79,5	81,0	82,5		
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях:	214	218	222	226	230	234	238	242		
0,35	206	210	214	218	222	226	230	234		
0,72/0,68										
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях:	222	226	230	234	238	242	246	250		
0,55	214	218	222	226	230	234	238	242		
0,72/0,68										
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях:	230	234	238	242	246	250	254	258		
0,55	222	226	230	234	238	242	246	250		
0,72/0,68										

Таблица 7

Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьная				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	49	50	51	52	53	54	55	
	69,5	71,0	72,5	74,0	75,5	77,0	78,5	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	213	217	221	225	229	233	
	197	201	205	209	213	217	221	
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241	
	205	209	213	217	221	225	229	
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249	
	213	217	221	225	229	233	237	

Измерения колодок для мужской горнолыжной обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	63,3	64,3	
	77,5	79,0	80,5	82,0	83,5	85,0	86,5	88,0	89,5	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	241	245	249	253	257	261	265	269	273	
	227	231	235	239	243	247	251	255	259	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
	235	239	243	247	251	255	259	263	267	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	257	261	265	269	273	277	281	285	289	
	243	247	251	255	259	263	267	271	275	

Измерения колодок для женской горнолыжной обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	255	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,63	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3		
	70,0	71,5	73,0	74,5	76,0	77,5	79,0	80,5		
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222	226	230	234	238	242	246	250		
	205	209	213	217	221	225	229	233		
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230	234	238	242	246	250	254	258		
	213	217	221	225	229	233	237	241		
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238	242	246	250	254	258	262	266		
	221	225	229	233	237	241	245	249		

Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок																										
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	
Ширина стельки в сече- ниях: 0,18 0,68	51,5 69,0	52,3 70,0	53,0 71,0	53,8 72,0	54,5 73,0	55,3 74,0	56,0 75,0	56,8 76,0	57,5 77,0	58,3 78,0	59,0 79,0	59,8 80,0	60,5 81,0	51,5 69,0	52,3 70,0	53,0 71,0	53,8 72,0	54,5 73,0	55,3 74,0	56,0 75,0	56,8 76,0	57,5 77,0	58,3 78,0	59,0 79,0	59,8 80,0	60,5 81,0	
Узкая полнота																											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217	232 220	235 228	238 226	241 229	244 232	247 235	250 238	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217	232 220	235 228	238 226	241 229	244 232	247 235	250 238	
Средняя полнота																											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	243 231	246 234	249 237	252 240	255 243	258 246	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	243 231	246 234	249 237	252 240	255 243	258 246	
Широкая полнота																											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236	251 239	254 242	257 245	260 248	263 251	266 254	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236	251 239	254 242	257 245	260 248	263 251	266 254	

Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для группы																	
	школьная						мальчиковая											
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3
	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0
Узкая полнота																		
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205	208	211	214	217	220	223	226	229	205	208	211	214	217	220	223	226	229
	193	196	199	202	205	208	211	214	217	193	196	199	202	205	208	211	214	217
Средняя полнота																		
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213	216	219	222	225	228	231	234	237	213	216	219	222	225	228	231	234	237
	201	204	207	210	213	216	219	222	225	201	204	207	210	213	216	219	222	225
Широкая полнота																		
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245	221	224	227	230	233	236	239	242	245
	209	212	215	218	221	224	227	230	233	209	212	215	218	221	224	227	230	233

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках в закрытых катках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	
Ширина стельки в сеч.														
внях:	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	
0,68	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	
0,35	200	203	205	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	
0,72/0,68														
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	
0,55	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	
0,72/0,68														
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	
0,55	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	
0,72/0,68														

Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) школьной и мальчиковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп											
	школьникам						мальчишкам					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245	250	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245	250	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	245	250	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 64	45,5 65	46,3 66	47,0 67	47,8 68	48,5 69	49,3 70	50,0 71	50,8 72	50,8 72	50,8 72	
Узкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	191	194	197	200	203	206	209	212	215	215	210	
	186	189	192	195	198	201	204	207	210	210	210	
Средняя полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	199	202	205	208	211	214	217	220	223	223	218	
	194	197	200	203	206	209	212	215	218	218	218	
Широкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207	210	213	216	219	222	225	228	231	231	226	
	202	205	208	211	214	217	220	223	226	226	226	

Таблица 17
Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) дошковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок													
	I подгруппа						II подгруппа							
Номера колодок метрические	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сеченьях: 0,18 0,89	36,1 53	36,8 54	37,6 55	38,3 56	39,1 57	39,8 58	40,6 59	41,3 60	42,1 61	42,8 62	43,6 63	44,3 64	45,1 65	45,8 66
	Узкая полнота													
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	158 153	161 156	164 159	167 162	170 165	173 168	176 171	179 174	182 177	185 180	188 183	191 186	194 189	197 192
	Средняя полнота													
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	164 159	167 162	170 165	173 168	176 171	179 174	182 177	185 180	188 183	191 186	194 189	197 192	200 195	203 198
	Широкая полнота													
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	170 165	173 168	176 171	179 174	182 177	185 180	188 183	191 186	194 189	197 192	200 195	203 198	206 201	209 204

Измерения колодок для коньковой (хоккея с шайбой) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сеченьях:														
0,18	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8	58,5	59,3	60,0	60,8
0,68	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0
	Узкая полнота													
Обхват в сеченьях:	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263
0,55	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253
0,72/0,68														
	Средняя полнота													
Обхват в сеченьях:	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
0,72/0,68														
	Широкая полнота													
Обхват в сеченьях:	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,72/0,68														

Измерения колодок для коньковой (кокка с шайбой) дошкольной обуви II подгруппы
мм

Таблица 20

Основные параметры	Измерения колодок													
	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Номера колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,0	44,7	45,5	46,2	47,0	47,7	48,5	44,0	44,7	45,5	46,2	47,0	47,7	48,5
	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
Узкая полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	188	191	194	197	200	203	206	188	191	194	197	200	203	206
	176	179	182	185	188	191	194	176	179	182	185	188	191	194
Средняя полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196	199	202	205	208	211	214	196	199	202	205	208	211	214
	184	187	190	193	196	199	202	184	187	190	193	196	199	202
Широкая полнота														
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	204	207	210	213	216	219	222
	192	195	198	201	204	207	210	192	195	198	201	204	207	210

Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5
0,68	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5
	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262
	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253
	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270
	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278
	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269

Узкая полнота

Средняя полнота

Широкая полнота

Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) женской обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0
0,68	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5

Узкая полнота

Обхват в сечениях:
0,55
0,72/0,68

202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238
192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228

Средняя полнота

Обхват в сечениях:
0,56
0,72/0,68

210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246
200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

Широкая полнота

Обхват в сечениях:
0,56
0,72/0,68

218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254
208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) дошковой обуви II подгруппы

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Номер колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Ширина стельки в сечениях:	41,5	42,2	43,0	43,7	44,5	45,2	46,0	46,8	47,5	48,2
	6,18	58	59	60	61	62	63	64	65	66
4,68										
Узкая полнота										
Обхват в сечениях:	179	182	185	188	191	194	197	200	203	206
	0,56	175	178	181	184	187	190	193	196	199
0,72/0,68	172									
Средняя полнота										
Обхват в сечениях:	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214
	0,56	183	186	189	192	195	198	201	204	207
0,72/0,68	180									
Широкая полнота										
Обхват в сечениях:	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222
	0,56	191	194	197	200	203	206	209	212	215
0,72/0,68	188									

Таблица 27
Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина свода (стельки-ки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
	0,16	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0
	0,68	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0
Узкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	0,55	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263
	0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259
Средняя полнота														
Обхват в сечениях:														
	0,55	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
	0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267
Широкая полнота														
Обхват в сечениях:														
	0,55	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279
	0,72/0,68	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275

Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255,0	262,5	270,0	277,5	285,0	292,5	300,0	307,5	315,0	
Длина следа (стельки)	260,0	267,5	275,0	282,5	290,0	297,5	305,0	312,5	320,0	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	
	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	231	235	239	243	247	251	255	259	263	
	227	231	235	239	243	247	251	255	259	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	239	243	247	251	255	259	263	267	271	
	235	239	243	247	251	255	259	263	267	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	247	251	255	259	263	267	271	275	279	
	243	247	251	255	260	265	270	275	280	

Таблица 29
Измерения колодок для боксерской мальчишковой обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)
мм

Основные параметры	Измерения колодок										
	220	225	230	235	240	245	220	225	230	235	
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	220	225	230	235	
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	220	225	230	235	
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	225	230	235	240	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	48,0	48,8	49,5	50,3	
	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	75,0	76,0	77,0	78,0	
Узкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207	210	213	216	219	222	207	210	213	216	
	203	206	209	212	215	218	203	206	209	212	
Средняя полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	215	218	221	224	227	230	215	218	221	224	
	211	214	217	220	223	226	211	214	217	220	
Широкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	223	226	229	232	
	219	222	225	228	231	234	219	222	225	228	

Измерения колодок для боксерской школьной и мальчиковой обуви
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247			
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5			
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5			
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0			
	70,5	72,0	73,0	76,0	77,5	79,0	80,5			
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	Узкая полнота									
	199	203	207	211	215	219	223			
	195	199	203	207	211	215	219			
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	Средняя полнота									
	207	211	215	219	223	227	231			
	203	207	211	215	219	223	227			
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	Широкая полнота									
	215	219	223	227	231	235	239			
	211	215	219	223	227	231	234			

Таблица 31
Измерения колодок для борцовской (вольной борьбы и самбо) мужской обуви

Основные параметры	Измерения колодок																
	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стелька кв)	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318
Ширина стельки в сечениях:																	
	0,19	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0
	0,68	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5
Обхват в сечениях:																	
	0,56	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
	0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
Обхват в сечениях:																	
	0,55	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
	0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
Обхват в сечениях:																	
	0,56	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290
	0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282

Узкая полнота

Средняя полнота

Широкая полнота

Таблица 32
Измерения колодок для борцовской (вольной борьбы и самбо) школьной и мальчиковой обуви

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	
	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	212	215	218	221	224	227	230	233	
	201	204	207	210	213	216	219	222	225	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241	
	209	212	215	218	221	224	227	230	233	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	225	228	231	234	237	240	243	246	249	
	217	220	223	226	229	232	235	238	241	

Измерения колодок для борцовской (классической борьбы) мужской обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок																		
	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метриче- ские	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318
Ширина стельки в сече- ниях: 0,18 0,69	51,3 78,5	52,0 79,5	52,8 80,5	53,5 81,5	54,3 82,5	55,0 83,5	55,8 84,5	56,5 85,5	57,3 86,5	58,0 87,5	58,8 88,5	59,5 89,5	60,3 90,5	61,0 91,5	61,8 92,5	62,5 93,5	63,3 94,5	64,0 95,5	64,8 96,5
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
	Узкая полнота																		
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	Средняя полнота																		
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290
	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	Широкая полнота																		

Таблица 34
Измерения колодок для борцовской (классической борьбы) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп												
	школьная					мальчиковая							
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245				
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245				
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248				
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3				
	72,0	73,0	74,0	75,0	75,0	77,0	78,0	79,0	80,0				
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	201	204	207	210	213	216	219	222	225				
	196	199	202	205	208	211	214	217	220				
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	212	215	218	221	224	227	230	233				
	204	207	210	213	216	219	222	225	228				
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241				
	212	215	218	221	224	227	230	233	236				

Таблица 35
 Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сечениях:	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
	0,18	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
0,68	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	Узкая полнота													
Обхват в сечениях:	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
	0,55	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	251	254	257
0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
	Средняя полнота													
Обхват в сечениях:	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
	0,55	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
	Широкая полнота													
Обхват в сечениях:	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	0,55	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) мужской обуви
мм

Таблица 36

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сантиметрах:	48,0	48,6	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
	0,18	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260
Обхват в сечениях:	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260
0,55														
0,72/0,68														
	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
Обхват в сечениях:	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
0,55														
0,72/0,68														
	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
Обхват в сечениях:	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
0,55														
0,72/0,68														

Измерения колодок для легкоатлетической (метания и толкания) мужской обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок мет- рические	250	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в се- чениях:	55,0	55,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
	80,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0
	0,68												
Обхват в сечениях:	230	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
	0,56	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
	0,72/0,68	229											
Обхват в сечениях:	238	241	244	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	0,56	237	240	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273
	0,72/0,68												
Обхват в сечениях:	246	249	252	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	0,56	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278
	0,72/0,68												

Узкая полнота

Средняя полнота

Широкая полнота

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	43,0	43,8	44,5	44,5	45,0	45,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0
0,66	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Узкая полнота												
Обхват в сечениях:													
0,55	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232
0,72/0,66	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228
	Средняя полнота												
Обхват в сечениях:													
0,55	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240
0,72/0,66	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236
	Широкая полнота												
Обхват в сечениях:													
0,55	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248
0,72/0,66	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

Измерения колодок для легкоткацкой (метания и толкания) женской, школьной и мальчиковой обуви

мм

Измерения колодок для групп

Основные параметры	Измерения колодок для групп															
	школьные			мальчиковая						женская						
Номера колодок метриче- ские	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сече- ниях: 0,18 0,88	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0
	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246
	197	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254
	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262
	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258

Узкая полнота

Средняя полнота

Широкая полнота

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок мет- рические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	264	269	274	279	284	289	294	299	304	309	314	319	324	329
Ширина стельки в се- чениях:	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3	71,0
	0,18	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	0,68													
Обхват в сечениях:	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293	296	299
	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
	0,72/0,68													
Обхват в сечениях:	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307
	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
	0,72/0,68													
Обхват в сечениях:	276	279	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309	312	315
	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290
	0,72/0,68													

Узкая полнота

Средняя полнота

Широкая полнота

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	269	276,5	284	291,5	299	306,5	314	321,5	329	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	62,3	63,3	64,3	65,3	66,3	67,3	68,3	69,3	70,3	
	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	264	268	272	276	280	284	288	292	296	
	239	243	247	251	255	259	263	267	271	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	272	276	280	284	288	292	296	300	304	
	247	251	255	259	263	267	271	275	279	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	280	284	288	292	296	300	304	308	312	
	255	259	263	267	271	275	279	283	287	

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	54,0 76	54,8 77	55,5 78	56,3 79	57,0 80	57,8 81	58,5 82	59,3 83	60,0 84	60,8 85	61,5 86	62,3 87	63,0 88
	Узкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	248 223	251 226	254 229	257 232	260 235	263 238	266 241	269 244	272 247	275 250	278 253	281 256	284 259
	Средняя полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	256 231	259 234	262 237	265 240	268 243	271 246	274 249	277 252	280 255	283 258	286 261	289 264	292 267
	Широкая полнота												
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	264 239	267 242	270 245	273 248	276 251	279 254	282 257	285 260	288 263	291 266	294 269	297 272	300 275

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	255	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225,0	232,5	240,0	247,5	255,0	262,5	270,0	277,5		
Длина следа (стельки)	235,0	242,5	250,0	257,5	265,0	272,5	280,0	287,5		
Ширина стельки в сечении: 0,18 0,68	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0		
	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5		
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	252	256	260	264	268	272	276	280		
	227	231	235	239	243	247	251	255		
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	260	264	268	272	276	280	284	288		
	235	239	243	247	251	255	259	263		
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	268	272	276	280	284	288	292	296		
	243	247	251	255	259	263	267	271		

**Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)**

мм

Основные параметры	Измерения колодок для группы									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	255
Ширина стельки в сеченьях: 0,18 0,68	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	
	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	
Узкая полнота										
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	
	211	214	217	220	223	226	229	232	235	
Средняя полнота										
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	
	219	222	225	228	231	234	237	240	243	
Широкая полнота										
Обхват в сеченьях: 0,55 0,72/0,68	242	245	248	251	254	257	260	263	266	
	227	230	233	236	239	242	245	248	251	

Таблица 48

Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп							
	школьных				мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247	
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5	
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	
	74,0	75,5	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	
	212	216	220	224	228	232	236	
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	
	220	224	228	232	236	240	244	
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	243	247	251	255	259	263	267	
	228	232	236	240	244	248	252	

Измерения колодок для альпинистской мужской обуви
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315	
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315	
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
	241	245	249	253	257	261	265	269	273	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	257	261	265	269	273	277	281	285	289	
	249	253	257	261	265	269	273	277	281	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	265	269	273	277	281	285	289	293	297	
	257	261	265	269	273	277	281	285	289	

Измерения колодок для альпинистской женской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	58,0 81	58,8 82	59,5 83	60,3 84	61,0 85	61,8 86	62,5 87	63,3 88	64,0 89	64,8 90	65,5 91	66,3 92	67,0 93
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 221	233 224	236 227	239 230	242 233	245 236	248 239	251 242	254 245	257 248	260 251	263 254	266 257
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238 229	241 232	244 235	247 238	250 241	253 244	256 247	259 250	262 253	265 256	268 259	271 262	274 265
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	246 237	249 240	252 243	255 246	258 249	261 252	264 255	267 258	270 261	274 264	278 268	282 272	286 276

Измерения колодок для альпинистской женской обуви
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок									
	225	232	240	247	255	262	270	277		
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	59	60	61	62	63	64	65	66		
	82	83,5	85	86,5	88	89,5	91	92,5		
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	234	238	242	246	250	254	258	262		
	225	229	233	237	241	245	249	253		
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242	246	250	254	258	262	266	270		
	233	237	241	245	249	253	257	261		
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250	254	258	262	266	270	274	278		
	241	245	249	253	257	261	265	269		

Измеренная колодок для кроссовой мужской обуви
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измеренная колодок													
	мм													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сеченьях:														
0,18	59,8	60,5	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,5	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5
0,68	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,8	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5
	Узкая полнота													
Обхват в сеченьях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
	Средняя полнота													
Обхват в сеченьях:														
0,55	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273
	Широкая полнота													
Обхват в сеченьях:														
0,55	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
0,72/0,68	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281

Измерения колодок для кроссовой мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок										
	255	262	270	277	285	292	300	307	315		
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315		
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315		
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	60,8	61,8	62,8	63,8	64,8	65,8	66,8	67,8	68,8		
	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5		
Узкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242	246	250	254	258	262	266	270	274		
	230	234	238	242	246	250	254	258	262		
Средняя полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250	254	258	262	266	270	274	278	282		
	238	242	246	250	254	258	262	266	270		
Широкая полнота											
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	258	262	266	270	274	278	282	286	290		
	246	250	254	258	262	266	270	274	278		

Измерения колодок для кроссовой женской обуви
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок												
	мм												
Номера колодок метриче- ские	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,58	52,8 75,5	53,5 76,5	54,3 77,5	55,0 78,5	55,8 79,5	56,5 80,5	57,3 81,5	58,0 82,5	58,8 83,5	59,5 84,5	60,3 85,5	61,0 86,5	61,8 87,5
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213 201	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	243 231	246 234	249 237
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	221 209	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236	251 239	254 242	257 245
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	229 217	232 220	235 223	238 226	241 229	244 232	247 235	250 238	253 241	256 244	259 247	262 250	265 253

Измерения колодок для кроссовой женской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок									
	мм									
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277		
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5		
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5		
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	53,8 76,5	54,8 78,0	55,8 79,5	56,8 81,0	57,8 82,5	58,8 84,0	59,8 85,5	60,8 87,0		
	Узкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241	245		
	205	209	213	217	221	225	229	233		
	Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249	253		
	213	217	221	225	229	233	237	241		
	Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	233	237	241	245	249	253	257	261		
	221	225	229	233	237	241	245	249		

Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчиковой обуви
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,3 72	53,0 73	53,8 74	54,5 75	55,3 76	56,0 77	56,8 78	57,5 79	58,3 80	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	208 196	211 199	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217	232 220	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236	

Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчиковой обуви
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок для групп									
	школьная					мальчиковая				
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247			
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5			
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5			
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,5 70,5	53,5 72,0	54,5 73,5	55,5 75,0	56,5 77,5	57,5 79,0	58,5 80,5			
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	213	217	221	225	229	233			
	197	210	205	209	213	217	221			
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	221	225	229	233	237	241			
	205	209	213	217	221	225	229			
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249			
	213	217	221	225	229	233	237			

Измерения колодок для футбольной школьной и мальчиковой обуви

мм

Измерения колодок для групп

Основные параметры	школьная			мальчиковая						
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8	45,5	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	
	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196	199	202	205	208	211	214	217	220	
	192	195	198	201	204	207	210	213	216	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,56 0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	225	228	
	200	203	206	209	212	215	218	221	224	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212	215	218	221	224	227	230	233	236	
	208	211	214	217	220	223	226	229	232	

Таблица 61

Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок														
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	
Длина свода (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	
Ширина стельки в сеченьях:															
0,18	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8	
0,68	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	
	Узкая полнота														
Обхват в сеченьях:															
0,56	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	
0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	
	Средняя полнота														
Обхват в сеченьях:															
0,56	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	
0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	
	Широкая полнота														
Обхват в сеченьях:															
0,56	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	
0,72/0,68	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	

Измерения колодок для вскользящей (тонок на шпоссе) женской обуви
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	45,8 70,5	46,5 71,5	47,3 72,5	48,0 73,5	48,8 74,5	49,5 75,3	50,3 76,5	51,0 77,5	51,8 78,5	52,5 79,5	53,3 80,5	54,0 81,5	54,8 82,5
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205 198	208 201	211 204	214 207	217 210	220 213	223 216	226 219	229 222	232 225	235 228	238 231	241 234
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213 206	216 209	219 212	222 215	225 218	228 221	231 224	234 227	237 230	240 233	243 236	246 239	249 242
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	221 214	224 217	227 220	230 223	233 226	236 229	239 232	242 235	245 238	248 241	251 244	254 247	257 250

Измерения колодок для гимнастической мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сеченьях:														
	0,18	50,0	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8
	0,68	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0
Обхват в сеченьях:	Узкая полнота													
	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264
	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
Обхват в сеченьях:	Средняя полнота													
	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272
	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265
Обхват в сеченьях:	Широкая полнота													
	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280
	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

Измерения колодок для гимнастической школьной и мальниковой обуви
мм

Остальные параметры	Измерения колодок для группы									
	ШКОЛЬНАЯ					МАЛЬНИКОВАЯ				
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	43,3	44,0	44,8	45,5	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	
	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	
Узкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	198	201	204	207	210	213	216	219	222	
	191	194	197	200	203	206	209	212	215	
Средняя полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	206	209	212	215	218	221	224	227	230	
	199	202	205	208	211	214	217	220	223	
Широкая полнота										
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	
	207	210	213	216	219	222	225	228	231	

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАСОНОВ КОЛОДОК
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ ИНДЕКСАМИ

Индекс колодки содержит пять знаков, каждый из которых характеризует следующий признак:

Первая цифра обозначает половозрастную группу 2—3 — дошкольная:

2—I подгруппа;

3—II подгруппа,

6 — школьная (для школьников-девочек и школьников-мальчиков);

7 — мальчиковая;

8 — женская;

9 — мужская.

Вторая цифра (8) характеризует принадлежность к спортивной группе колодок.

Третья и четвертая цифры обозначают назначение колодок для спортивной обуви в зависимости от вида спорта в соответствии с табл. 3.

Пятая цифра обозначает порядковый номер разработанного образца-эталона колодки в данном фасоне. В экспериментальных колодках после пятой цифры ставится тире и буква «Э».

Примечание. Индекс колодки устанавливается УкрНИИКП при регистрации.

Пример. Индекс колодки 68112 означает:

6 — школьная;

8 — спортивная группа колодок;

1.1 — лыжная (вид спорта),

катание на лыжах (назначение спортивной обуви);

2 — порядковый номер.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Г. А. Махарова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Пункт 1.2. Заменить слова: «дошкольной I подгруппы» на «малодетской»; «дошкольной II подгруппы» на «дошкольной».

Пункт 1.3. Таблицы 1, 2. Графа «Наименование». Заменить слова: «Дошкольная I подгруппы» на «Малодетская»; «Дошкольная II подгруппы» на «Дошкольная».

Пункт 2.3. Заменить слова: «3 — дошкольная II подгруппы» на «3 — дошкольная»; «2 — дошкольная I подгруппы» на «2 — малодетская»;

таблица 3. Графу «Номера половозрастных групп колодок» для подгруппы 6.1 дополнить группой — 3;

(Продолжение см. с. 176)

графа «Назначение спортивной обуви». Группа 6 и подгруппа 6.3. Заменить слова: «ручного мяча» на «гандбола».

Пункты 2.5, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3927—75 на ГОСТ 3927—88.

Приложение 1. Таблицы 4, 20, 24. Наименования Исключить слова: «II подгруппы»;

таблица 17. Головка. Заменить слова: «I подгруппы» на «малодетской», «II подгруппы» на «дошкольной».

Приложение 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Первая цифра обозначает половозрастную группу; 2 — малодетская, 3 — дошкольная»;

дополнить примечанием: «Примечание. Допускается обозначение порядкового номера разработанного образца-эталопа колодок двумя цифрами (пятой и шестой), при наличии их в данном фасоне более 9».

(ИУС № 5 1990 г.)
